




COMPACT FINITION INOX
FACILE A INSTALLER ECRAN LED
2 SORTIES D'EAU TRIOXYGÉNÉE



O3BEST... *le générateur inox polyvalent*

Générateur inox mural d'eau trioxygénée.
Ultra compact et polyvalent O3BEST
transforme instantanément l'eau
du robinet en une solution nettoyante
et désinfectante pour tous types de
sols, surfaces ou l'entretien du linge,
sans aucun produit chimique !

DOMAINES D'UTILISATION

Cuisines Buanderies
Collectivités
Commerces / Horeca
EHPAD
Cabinets médicaux
Ecoles / crèches ...

Grandeur nature

by

GEH

Sortie d'eau
trioxygénée 2
pour douchette
ou pistolet

Sortie d'eau
trioxygénée 1



Entrée
raccordement
à l'eau



- 1** indicateur de fonctionnement : le LED clignote quand le générateur est en production de trioxygène
- 2** indicateur de service : s'allume si le générateur est en défaut
- 3** indicateur de fuite d'eau : s'allume lorsqu'une fuite est détectée soit dans l'équipement soit avec le capteur externe.

SÉCURITÉ

Double alarme en cas de fuite :
sonore + LED

Electrovanne externe et capteur de
fuite externe

GARANTIE

Le générateur est garanti 8 ans ou 2
millions de litres produits (au 1^{er} échu).



O3BEST6

Code 1206

O3BEST12

Code 1212

CARACTÉRISTIQUES

- > Dimensions : L415 x h130 x p95 mm
- > Poids net : 3kg
- > Matériau : corps inox (connecteurs PVC)
- > Type d'eau en alimentation : eau du robinet,
de 10 à 45°C
- > Alimentation électrique entrée : 100 240V - 50/60Hz
sortie : 12 V/3.0 A 36W
- > Pression de travail : 180 psi / 12 Bars
- > Conformité CE - ROHS



PERFORMANCES

- > Concentration de trioxygène : 2,01 ppm (mg/l) pour O3BEST6
1,99 ppm (mg/l) pour O3BEST12
- > 1 sortie d'eau Ø 15/21 mm pour relier douchette ou pistolet
et 1 sortie d'eau Ø 20/27 mm pour relier un appareil
- > Pour lave linge d'une capacité de 5 à 10 kg pour O3BEST6
de 10 à 20 kg pour O3BEST12
- > Débit maximal : 6L/min pour O3BEST6
12L/min pour O3BEST12

ACCESSOIRES (non inclus):

Pour O3BEST 6 : Douchette avec flexible inox renforcé
longueur 140 cm Diamètre 14/21 mm - **code 1604**



Pour O3BEST 12 : Tuyau avec vanne
longueur 150 cm Diamètre 14/21 mm **code 16055**
Il est aussi possible d'utiliser un pistolet
anti-choc avec tuyau résistant à minimum
12 bars de pression



Pour les sites avec une eau très dure, il est conseillé
d'utiliser un **adoucisseur d'eau** en amont du générateur.
Le produit biocide O3BEST6 a fait l'objet d'une **déclaration référencée
77592** et le produit biocide O3BEST12 a fait l'objet d'une **déclaration
référéncée 77593 auprès de l'Anses** (AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ
SANITAIRE de l'alimentation, de l'environnement et du travail) pour les
types de produits TP02, TP04, conformément à l'article L. 522-2 du code
de l'environnement. Conforme à l'arrêté du 19/12/13 relatif au nettoyage du
matériel pouvant se trouver au **contact de denrées alimentaires**. L'Anses
affi rme que l'utilisation du trioxygène dans l'eau, en tant qu'**auxiliaire
technologique, pour le lavage des salades prêtes à l'emploi** (dites de
4ème gamme) ne présente pas de risque sanitaire pour le
consommateur.

Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange vendus par eauzonnet

Grandeur nature

by



Conformément aux tests réalisés par InoQua, Institut de santé alimentaire, l'eau trioxygénée produite par O3BEST6 ou OBEST12 assure une désinfection conforme aux normes suivantes :

Bactéricide :

NORME EN1276:2020 en 60 secondes

en conditions de propreté et en conditions de saleté, à une température de 20°C sur

- *Pseudomonas aeruginosa*,
- *Staphylococcus aureus*,
- *Enterococcus hirae*
- *Escherichia coli*
- *Listeria monocytogenes*
- *Salmonella enterica*

NORME EN 13697:2015+A1:2020 en 5 minutes

en conditions de propreté et en conditions de saleté, à une température de 20°C sur

- *Pseudomonas aeruginosa*,
- *Staphylococcus aureus*,
- *Enterococcus hirae*
- *Escherichia coli*
- *Listeria monocytogenes*
- *Salmonella enterica*

NORME EN 13727:2012+A2:2015

en conditions de propreté et en conditions de saleté, à une température de 20°C sur

- *Pseudomonas aeruginosa*,
- *Escherichia coli*
- *Staphylococcus aureus*,
- *Enterococcus hirae*
- *Enterococcus faecium*
- *Listeria monocytogenes*
- *Salmonella enterica*

en 60 secondes pour le traitement hygiénique des mains par friction et lavage hygiénique des mains

en 60 secondes pour le traitement chirurgical des mains par friction et lavage chirurgical des mains

en 60 secondes pour la désinfection des surfaces

en 15 minutes pour la désinfection des instruments (à 70°C pour *Enterococcus faecium*)

Levuricide - Fongicide

NORME EN 13697:2015+A1:2020 en 15 minutes

en conditions de propreté et en conditions de saleté, à une température de 20°C sur

- *Candida albicans*
- *Aspergillus niger*

NORME EN 13624:2014

en conditions de propreté et en conditions de saleté, à une température de 20°C sur

- *Candida albicans*
- *Aspergillus Brasiliensis*

en 60 secondes pour le traitement hygiénique des mains par friction et lavage hygiénique des mains

en 60 secondes pour le traitement chirurgical des mains par friction et lavage chirurgical des mains

en 60 secondes pour la désinfection des surfaces

en 15 minutes pour la désinfection des instruments

Virucide

NORME EN 14476:2019 + A2:2020 en 60 secondes

en conditions de propreté et en conditions de saleté à une température de 20°C

Virucide Spectre total, souches :

- Poliovirus type 1
- Adénovirus type 5
- Norovirus murin

Autres souches couvertes par la norme, voir liste spectre total ci-dessous

Virucide Virus enveloppés, souches :

- Virus de la vaccine
- Autres souches couvertes par la norme : voir liste virus enveloppés ci-dessous

NORME EN 16777:2019

en 60 secondes

en conditions de propreté et en conditions de saleté à une température de 20°C

Virucide Spectre total, souches :

- Adenovirus type 5
- Norovirus murin

Autres souches couvertes par la norme : voir liste spectre total ci-dessous

Virucide Virus enveloppés, souches :

- Virus de la vaccine
- Autres souches couvertes par la norme : voir liste virus enveloppés ci-dessous

VIRUS ENVELOPPÉS

Coronavirus, Virus de la Vaccine Filoviridae, Flavivirus, Herpesviridae, Virus de l'hépatite B (VHB) Virus de l'Hépatite C (VHC) Virus de l'hépatite Delta (VHD) Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV) Paramyxoviridae, Virus de la rubéole Virus de la rougeole, Virus de la rage Poxviridae

SPECTRE TOTAL

Poliovirus Sabin, Adenovirus Type 5 Norovirus Murin, Rotavirus Virus de la Vaccine, Filoviridae Flavivirus, Herpesviridae Virus de l'hépatite B (VHB) Virus de l'Hépatite C (VHC) Virus de l'hépatite Delta (VHD) Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) Virus de la leucémie humaine à cellules T(HTLV) Coronavirus, Paramyxoviridae, Virus de la rubéole, Virus de la rougeole, Virus de la rage, Poxviridae, Entérovirus, Virus de l'hépatite A (VHA) Parvovirus B19, Rhinovirus, Polyomavirus Caliciviridae, Astrovirus Virus de l'hépatite E (VHE) Papillomavirus

EFFICACITÉ DURABLE

La concentration de trioxygène dans l'eau produite par cet appareil est certifiée à une concentration de 2,01 ppm minimum pour OBEST6 et 1,99 ppm minimum pour OBEST12 La concentration de trioxygène dans l'eau diminue avec le temps, et pendant 24h, l'eau trioxygénée produite conserve ses propriétés désinfectantes*.

*Rapport de tests Innoqua disponibles

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. La désinfection est efficace sur les surfaces non poreuses.

Concentration de trioxygène mesurée par spectrophotométrie UV-VIS : O3BEST6 : **2,01 mg/L** - O3BEST12 : **1,99 mg/L** certifiée par InoQua