



Lavage VM2

LAVAGE VAISSELLE MACHINE

Le LAVAGE VM2 assure le dégraissage et la désinfection de la vaisselle en machine à laver.
Eau dure/eau très dure.



CONDITIONNEMENTS

1 bidon — 10 kg

1 bidon — 25 kg

INDICATIONS

Produit destiné au lavage automatique de la vaisselle (Monozone/Tunnel).

Déttergent désinfectant alcalin chloré pour le lavage et la désinfection de la vaisselle en présence d'eau dure à très dure ($30^{\circ} < TH < 60^{\circ}$).

Conforme aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 8 Septembre 1999).

MODE D'EMPLOI

Doser le produit automatiquement entre 1 g/L et 3 g/L en fonction de la dureté de l'eau et du type de salissure :

- Pour une action détergente : dilution à partir de 1 g/L.
- Pour une action détergente et désinfectante : dilution à 3 g/L avec un temps de contact minimum de 5 minutes. Rincer après utilisation.

Pour optimiser la phase de rinçage/séchage, utiliser Rinçage VM ou Rinçage VM2 afin d'obtenir une vaisselle éclatante et sans trace.

COMPOSITION QUALITATIVE

Hydroxyde de potassium, hypochlorite de sodium, agents antifloculants et dispersants.

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

Solution incolore à ambrée

Densité à $+20^{\circ}\text{C}$: ≈ 1.22

pH du produit pur à $+20^{\circ}\text{C}$: > 12

Stockage entre $+5^{\circ}\text{C}$ et $+35^{\circ}\text{C}$

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

LAVAGE VM2 est conforme aux Normes AFNOR et Européennes d'efficacité antimicrobienne :

Bactéricide : EN 1040 - T 72-300

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité et à l'étiquette.

Précautions d'emploi établies selon la Directive Européenne 1999/45/CE.



Les 6 points forts du Lavage VM2

- Permet une désinfection du matériel lavé ainsi que du matériel de lavage.
- Assure une décontamination du bain de lavage.
- Elimine les odeurs dues au développement microbien.
- Produit normalisé dans le cadre des paramètres du cycle de lavage.
- Produit utilisable en eau très dure (>30°TH).
- Produit à utiliser avec le Rinçage VM ou le Rinçage VM2 (bactériostatique et fongistatique).

Bactéricidie : EN 1040 - T 72-300.

MÉTHODE

Produit utilisé dans le cadre du cycle de lavage vaisselle machine.

Lavage VM2

LAVAGE VAISSELLE MACHINE

DOSAGE

De 1 à 3 g/L en fonction de la dureté de l'eau.

MATÉRIEL



APPLICATIONS

