

PROMIX 3D SURF

Nettoyant Désinfectant Surfaces Modernes



Les concentrés

INDICATIONS

Nettoyage et désinfection des surfaces : mur, porte, mobilier, armoires...

COMPOSITION

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (CAS N° 2372-82-9 : 15,3 mg/g), chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS N° 7173-51-5 : 7,5 mg/g), excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide en 15 min, 1%, 20°C (EN 1040 : 0,5%-5min ; EN 1276 : 0,75% - 5min ; EN 13697 : 1%-15 min). Tuberculocide en 60 min, 1%, 20°C : EN 14348, EN 14563. Levuricide en 15 min, 1%, 20°C (EN 1275 : 0,5% - 15 min ; EN 1650 : 0,5%-15 min ; EN 13697 : 1% - 15min).

MODE D'EMPLOI

Solution concentrée pour système "PROMIX dispenser".

S'utilise à 1% (dilution automatique), soit 7,5 ml pour 750 ml d'eau froide ou tiède, en respectant le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.

Appliquer la solution diluée directement sur la surface à traiter ou à l'aide d'une microfibre en quantité suffisante (+/- 30 ml/m²). Le rinçage est inutile sauf si la surface entre en contact avec la peau ou les muqueuses.

Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d'application, se référer au plan d'hygiène en place.

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

Solution de couleur jaune

pH produit pur à 20°C : ≈ 10,8

pH produit dilué (1%) à 20°C : ≈ 8,86

Densité : ≈ 1,001

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Stocker entre +5°C et +35°C. Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1-TP 2). usage réservé aux professionnels.

CONDITIONNEMENT

► 3 bidons de 1,5L.....réf : 2189741

1 PROMIX VITRES

2 PROMIX SURF

3 PROMIX SANIT

4 PROMIX 2D SOL

5 PROMIX 3D SOL

6 PARFUM DE SURFACE



1



2



3



4



5



6

POINTS FORTS

- ✓ FORMULE ÉCONOMIQUE, DILUTION À 1%.
 - 1 BIDON DE 1,5L = 200 PULVÉRISATEURS (750ML).
- ✓ ISSUE D'UNE ÉCO-CONCEPTION
 - PRODUIT FORMULÉ SANS EDTA.
 - UTILISATION D'UN SÉQUESTRANT BIODÉGRADABLE.
 - TENSIOACTIFS D'ORIGINE NATURELLE.
- ✓ EXCELLENTE PERFORMANCE ANTIMICROBIENNE.

PROMIX



Laboratoires

ANIOS

Le professionnel de la désinfection

Pavé du moulin
59260 Lille Hellemmes- France.
Tél : +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68